Soluções de iluminação de **alto rendimento**

© Hiled S.A. 2011 • Proibida a reprodução total ou parcial.

Innovatio Negotium, Lda. - Rua Padre Gonçalo de Sousa - Armazém 3 • 4455-162 Perafita (Porto) • Tel.: +351 229 997 763 • Fax: +351 229 997 76 • Nº Cont.: 508 860 903

MANUAL DE INSTALAÇÃO LÂMPADA DE INDUÇÃO E40

v.1.1











⚠ IMPORTANTE: NÃO LIGUE ESTA LÂMPADA DIRECTAMENTE À CORRENTE ELÉCTRICA.
ESTA LÂMPADA PRECISA DE DRIVER

INSTALAÇÃO LÂMPADA DE INDUÇÃO E40

1º Desembale com cuidado a lâmpada de indução mantendo as protecções de poliestireno "**A**" até o final do processo.

2º **Manipule com muita cautela a lâmpada de indução**, prestando especial atenção ao sobresselente do cristal "**B**" para não danificar.

3º Desenrosque a tampinha "**C**" do casquilho rosca E40.

4º Tire os cabos e o ligador para o seguinte processo.

5º Ligue através do sistema de ligação que vem junto ao casquilho, os cabos da lâmpada de indução. **Estes cabos não têm polaridade**.

6º Introduza todos os cabos dentro do casquilho, e coloque este conjunto centrado na base de metal da lâmpada de indução.

7º Uma vez centrado, aperte com cuidado a tampinha do casquilho para que o conjunto fique completamente instalado. **A tampa do casquilho possui uma peça central, tente não forçar esta peça já que pode ficar danificada a tampa**.

8º Uma vez tudo apertado, tire as protecções de poliestireno "**A**" da lâmpada de indução, para ser colocada no projector.

⚠ **NOTA**: PRODUTO FABRICADO PARA SER INSTALADO POR PROFISSIONAIS QUALIFICADOS.
NÃO TENTAR INSTALAR ESTE PRODUTO SEM A QUALIFICAÇÃO ADEQUADA.
RISCO ELEVADO DE CHOQUE ELÉCTRICO

⚠ IMPORTANTE: NÃO COLOCAR NADA SOBRE A LÂMPADA DE INDUÇÃO
NUNCA LIGUE DIRECTAMENTE À CORRENTE ELÉCTRICA

PRECISA DE DRIVER